


# 部品分解図

## SP-1410 エアハンマー

### パーツリスト




番号	パーツNo.	名称	個数
1	141001	ハンドル	1
2	141002	ロールピン	1
3	141003	リアバルブケース	1
4	141004	バルブディスク	1
5	141005	フロントバルブケース	1
6	141006	ドールピン	1
7	141007	ドールピン	1
8	141008	ピストン	1
9	141009	エキゾーストデフレクター	1
10	141010	スロットルレバー	1
11	141011	シリンダー	1
12	141012	クイックチェンジリテーナー	1
13	141013	バルブシステムオーリング	1
14	141014	バルブシステム	1
15	141015	プラスオーリングキーパー	1
16	141016	スロットルスプリング	1
17	141017	エアインレット	1
18	141018	エアレギュレーター	1
19	141019	オーリング	1
20	141020	ロールピン	1
22	141022	レギュレーターブッシュ	1




改良のため、仕様を変更する場合があります。

### ご使用方法 SP-1410



1. カップリングのネジ部にシールテープを巻きつけ、エアもれのないように、エア取入口にしっかりと取り付けて下さい。
2. カップリングをエア取入口に取り付けて下さい。カップリングのネジ部にシールを巻き付け、エアもれのないようにエア取入口にしっかりと取り付けて下さい。
3. 給油が終わったら、いったんエアホースを外し、チゼルを下記の要領でしっかりと取り付けて下さい。



5. 作業内容に合わせ、エアレギュレーターで回転数の調節を行って下さい。



6. スロットルレバーは引くと回転し、離すと止まります。引き具合により、スピードの微調整ができます。



### SP-1410

### ⚠ 取扱上のご注意

- チゼルはクイックチェンジリテーナー部にしっかりと取り付けて下さい。
- 作業中は、チゼル部等に絶対に手を触れないで下さい。
- チゼル軸径が違うものは、絶対に取り付けしないで下さい。
- 多少の振動を伴いますので、なるべく連続作業は避け、休憩しながら行って下さい。
- 絶対に用途以外に使用しないで下さい。
- 絶対に打撃数3,000回/分以上で使用しないで下さい。